Italiano

Proiettore Digital Media System 700

Guida di sicurezza di prodotto

Marzo 2006 • 78-6970-9478-3 • Copyright © 2006, 3M Company. Tutti i diritti riservati.

Contenuto

Introduzione

Grazie per aver scelto 3M....117

Informazioni sulla sicurezza

DESTINAZIONE D'USO....120
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI....120
Marchi di fabbrica....120
Garanzia; Risarcimento limitato; Responsabilità limitata....121

Contenuto della spedizione

Contenuto della confezione....122
Accessori opzionali....122
Installazione o sostituzione delle batterie....122
Conservare i materiali usati per la confezione....123
E poi?....123

Descrizione del prodotto

Vantaggi del prodotto....124
Caratteristiche della macchina....124
Elenco di individuazione dei componenti....125
Collegamenti dei terminali del proiettore....126
Pannello di controllo....126
Collegamenti dei cavi....126
Configurazione del Digital Media System 700....127

© 3M 2006. Tutti i diritti riservati.

 © 3M 2006. Tutti i diritti riservati.

Introduzione

Grazie per aver scelto 3M

Grazie per aver scelto 3M. Questo articolo è stato prodotto secondo le norme qualitative e di sicurezza 3M per garantire anni di utilizzo regolare e senza problemi.

Per una resa ottimale, seguire attentamente le istruzioni d'uso. Auguriamo un piacevole uso di questo prodotto dalle prestazioni elevate a casa, alle riunioni, alle presentazioni e nelle sessioni di formazione.

© 3M 2006. Tutti i diritti riservati.

Informazioni sulla sicurezza

Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere attentamente e di seguire tutte le informazioni sulla sicurezza contenute in queste istruzioni di questo Digital Media System 3M™ Serie 700. Conservare queste istruzioni per futuro riferimento.

I proiettori Multimedia 3M™ sono stati progettati per funzionare in normali ambienti domiciliari o di ufficio.

- Da 16°a 29°C (60° - 85°F)
- 10-80% di umidità relativa (senza condensa)
- 0-1.828 m (0-6.000 piedi) sopra il livello del mare

L'ambiente operativo deve essere libero da fumo sospeso, grasso, olio e altri contaminanti che possono pregiudicare il funzionamento o la resa del proiettore.

L'uso del prodotto in condizioni sfavorevoli ne annulla la garanzia.

Spiegazione di parole e simboli dei segnali nelle etichette e istruzioni per la sicurezza	
AVVERTENZA:	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare la morte o gravi infortuni e/o danni materiali.
ATTENZIONE:	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare infortuni leggeri o moderati e/o danni materiali.
	Avvertenza: tensione pericolosa
	Avvertenza: Superficie rovente – Lampada a temperatura elevata
	Attenzione: Leggere la documentazione allegata

© 3M 2006. Tutti i diritti riservati.

⚠ AVVERTENZA

- **Per ridurre il rischio associato all'esposizione di tensioni pericolose:**
- non rimuovere alcuna vite salvo quelle specificate nelle istruzioni di sostituzione della lampada.

- **Per ridurre il rischio associato a tensioni pericolose:**
- non usare il proiettore in ambienti umidi o all'esterno
- non modificare il proiettore o il cavo di alimentazione
- non effettuare interventi sul proiettore; salvo la cartuccia della lampada; all'interno del proiettore non vi sono parti su cui l'utente possa intervenire
- contattare un fornitore 3M autorizzato per l'assistenza
- scollegare il cavo di alimentazione quando il proiettore non è in uso, durante la sostituzione della lampada e la pulizia
- evitare che nel proiettore penetrino acqua o altri liquidi.

- **Per ridurre il rischio associato a tensioni pericolose e/o incendi:**
- sostituire il cavo di alimentazione se danneggiato
- in caso di danni al proiettore contattare un fornitore di assistenza autorizzato 3M
- utilizzare una prolunga con messa a terra e una portata nominale almeno uguale a quella del proiettore
- collegare il proiettore ad una presa con messa a terra

- **Per ridurre il rischio associato alla superficie rovente della cartuccia della lampada:**
- scollegare il proiettore dalla presa elettrica e lasciare che la lampada si raffreddi per 60 minuti, prima di sostituirla.

- **Per ridurre i rischi associati al soffocamento:**
- tenere le batterie e coperchio del relativo vano lontani da bambini e animali domestici.

- **Per ridurre i rischi associati alla contaminazione ambientale dovuta al mercurio:**
- Hg: la lampada contiene mercurio non gettare nei rifiuti smaltire conformemente alle leggi locali, regionali o statali
  Vedere www.lamprecycle.org o chiamare il numero 1-800-328-1371.

- **Per ridurre il rischio associato ai pericoli dovuti alla rottura della lampada:**
- in caso di rottura della lampada, chiamare il servizio assistenza del concessionario autorizzato 3M per la riparazione. in caso di lampada rotta non è possibile l'intervento dell'utente
- se si sono toccati i frantumi di una lampada, lavarsi accuratamente le mani
  Ventilare l'area in cui si è verificata la rottura della lampada. la lampada funziona a temperatura elevata.

- **Per ridurre il rischio associato a tensioni pericolose e/o a impatti, scatti automatici, luce intensa:**
- non utilizzare il proiettore in presenza di bambini non sorvegliati

- **Per ridurre i rischi associati a sezioni affilate, rottura prematura della lampada o esposizione al mercurio:**
- maneggiare sempre il fragile modulo della lampada con cautela
- sostituire il modulo della lampada quando appare il relativo messaggio
- non sostituire mai il modulo della lampada con uno usato precedentemente.

© 3M 2006. Tutti i diritti riservati.

⚠ ATTENZIONE

- **Per ridurre il rischio associato a luce intensa:**
- evitare di guardare direttamente la lente del proiettore mentre la lampada è accesa
- **Per ridurre il rischio associato all'impatto della caduta di un proiettore:**
- se si desidera installare il proiettore a soffitto o a parete utilizzare unicamente i relativi kit con materiale a marchio 3M
- l'installazione dei kit 3M da parete o da soffitto deve essere effettuato da personale qualificato
- installando il kit 3M da soffitto o da parete, attenersi scrupolosamente alla procedura corretta illustrata nelle relative istruzioni
- utilizzare sempre l'unità una superficie piatta, resistente e orizzontale
- **Per ridurre il rischio associato ad esplosioni e/o a sostanze chimiche fuoriuscite dalla batteria:**
- utilizzare solo batterie del tipo AAA
- orientare i terminali con il segno più (+) e meno (-) secondo le indicazioni presenti sul telecomando
- non lasciare la batteria nel telecomando per un periodo prolungato
- non riscaldare, smontare, mettere in corto, ricaricare o esporre le batterie a fuoco o a temperature elevate
- non portare batterie sciolte in tasca o nella borsetta
- evitare il contatto con la pelle o gli occhi nell'eventualità che la batteria presenti una perdita
- non mescolare batterie usate e nuove
- **Per ridurre il rischio associato a scatto automatico e/o a impatti:**
- posizionare il cavo di alimentazione e il cavo dati in modo che non possano essere calpestati
- **Per ridurre il rischio associato alla contaminazione ambientale dovuta alle sostanze chimiche delle batterie:**
- smaltire le batterie scariche conformemente alle leggi locali, regionali o statali in vigore.

DESTINAZIONE D'USO

Prima di utilizzare la macchina, si prega di leggere attentamente l'intero manuale. Il Digital Media System 700 3M è stato progettato, costruito e testato per l'uso in interni, utilizzando lampade di marchio 3M™, attacchi da soffitto di marca 3M™ e tensioni nominali locali. L'uso di altre lampade di ricambio, il funzionamento in esterni o con altre tensioni non sono stati testati e potrebbero danneggiare il proiettore o le apparecchiature periferiche e/o creare condizioni di funzionamento non sicure.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Le informazioni contenute nel manuale servono all'uso e alla manutenzione del Digital Media System 3M serie 700.

Marchi di fabbrica

Il logo 3M e 3M sono marchi di fabbrica registrati della 3M Company. Vikuiti è un marchio di fabbrica della 3M Company.

Digital Light Processing è un marchio di fabbrica o un marchio registrato di Texas Instruments.

 © 3M 2006. Tutti i diritti riservati.

Garanzia; Risarcimento limitato; Responsabilità limitata

Il prodotto è garantito esente da difetti per quanto riguarda materiali e manifattura per un periodo di un anno a partire dalla data di acquisto. 3M NON OFFRE ULTERIORI GARANZIE, COMPRESE, MA SENZA LIMITI, EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE O DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER PARTICOLARI SCOPI. Se questo prodotto risulta difettoso entro il periodo di garanzia specificato sopra, l'esclusivo rimedio, a scelta di 3M, sarà la riparazione o la sostituzione del prodotto 3M o il rimborso del prezzo di acquisto. Eccetto ove proibito dalla legge, 3M non si riterrà responsabile per eventuali perdite o danni derivati da questo prodotto 3M, diretti o indiretti, speciali, incidentali o conseguenti, qualunque sia la teoria legale affermata. Per aver diritto all'intervento in garanzia al di fuori degli USA, informare immediatamente del difetto il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Negli USA, per l'assistenza in garanzia o per le riparazioni chiamare il numero 1–800– 328–1371.

La garanzia sulle lampade incluse nel proiettore quale componente originale di fornitura è riferita alle sole parti ed è valida per un periodo di 90 giorni dalla data di acquisto del proiettore ovvero di 180 ore di utilizzo della lampada stessa dipendentemente da quale dei due eventi si verifica per primo.

Importante: La garanzia di cui sopra è nulla se il cliente non dovesse utilizzare il prodotto secondo le istruzioni scritte di 3M. Questa garanzia dà all'utente specifici diritti legali, e ve ne possono essere altri variabili da regione a regione.

AVVISI NORMATIVI

DICHIARAZIONE CEE: Questo apparecchio è stato testato conformemente alla norma 89/336/CEE (Comunità Economica Europea) per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica e soddisfa tali requisiti.

Cavi dei segnali video: Utilizzare unicamente i cavi forniti dal produttore.

Ingressi video: L'ampiezza del segnale d'ingresso non deve superare il livello specificato. Vedere le specifiche.

© 3M 2006. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della spedizione

Contenuto della confezione

Il Digital Media System 3M™ 700 viene spedito con alcuni dei cavi necessari per i collegamenti standard per VCR, PC o computer portatile. Togliere con cautela dalla confezione e verificare che siano presenti tutti gli articoli della figura 1–1, qui sotto. Se eventualmente mancassero degli articoli, si prega di contattare il punto vendita.

Nota: a richiesta è disponibile un set di cavi per il collegamento al Macintosh di Apple.

La scatola di spedizione contiene i seguenti articoli illustrati nella Figura 1-1. Se eventualmente mancassero degli articoli, si prega di contattare il punto vendita.

1. Digital Media System 700
2. Trasmettitore a telecomando (batterie AAA incluse)
3. Cavo VGA 1,8 m 15-MAIL
4. Cavo audio (mini jack RCA)
5. Set cavo di alimentazione
6. Cavo S-video
7. Cavi video a componenti
8. Guida dell'operatore

Figura 1-1. Contenuto della confezione

Accessori opzionali

1. Cavo HDMI

2. Cavo RS232

Installazione o sostituzione delle batterie

Premere sul coperchio e aprirlo facendolo scorrere. Installare due batterie AAA con la polarità corretta, quindi chiudere il coperchio.



© 3M 2006. Tutti i diritti riservati.

Conservare i materiali usati per la confezione

Conservare la scatola e i materiali usati per la confezione, per l'eventualità che il Digital Media System 700 debba essere inviato ad un centro di assistenza 3M per la riparazione. Utilizzare il materiale di confezionamento per proteggere il proiettore.

E poi?

Bastano pochi minuti per leggere la Sezione 2 e familiarizzarsi con le caratteristiche del Digital Media System 700. Passare quindi alla Sezione di configurazione del proiettore.

Auguriamo un piacevole uso di questo prodotto dalle prestazioni elevate alle riunioni, alle presentazioni e nelle sessioni di formazione. Questo articolo è stato prodotto secondo le più elevate norme qualitative e di sicurezza 3M, per garantire anni di utilizzo regolare e senza problemi.

© 3M 2006. Tutti i diritti riservati.

Descrizione del prodotto

Vantaggi del prodotto

Il Digital Media System 700 3M™ è stato studiato per soddisfare le necessità degli utenti domestici e aziendali. Questa unità dall'utilizzo semplice si serve delle potenti funzioni dell'avanzata tecnologia Super Close Projection (SCP) Vikuiti™ di 3M.

che le consentono di utilizzare completamente lo spazio disponibile pur proiettando un'immagine ampia e di qualità elevata. L'unità è dotata di un impianto sonoro superiore, che comprende un sub woofer integrato. Il Digital Media System 700 comprende anche un lettore media USB, che consente di condividere file e presentazioni senza utilizzare un computer collegato.

Caratteristiche della macchina

Il Digital Media System 700 è dotato di una lampada alogena e di tecnologia Digital Light Processor (DLP). Esso accetta l'ingresso da un computer o da fonti video e proietta un'immagine luminosissima.

Il Digital Media System Serie 700 offre le funzioni seguenti:

1. Sistema di proiezione a un pannello da 0,7" XGA
2. Super Close Projection (SCP)
3. Compatibilità VGA/SVGA/XGA/SXGA/MAC PC
4. Compatibilità video NTSC/PAL/SECAM/Composito/S-video/Componente (YpbPr/YCbCr)/SDTV (480i,576i,)/\ EDTV(480p,576p)/HDTV (720p & 1080i)
   - Capacità di visualizzazione di 16,7 milioni di colori
5. Elevato rapporto di contrasto con un minimo di 1500:1
6. Sincronizzazione automatica immagine (Auto-tracking / frequenza /regolazione posizione/rilevazione fonte/rilevazione fase)
7. Salva automaticamente le impostazioni dell'utente.
8. Menu on-screen in 8 lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, giapponese, cinese tradizionale e semplificato).
9. Impianto audio integrato 5.1 (Digital Media System 710).
10. Timer di autoprotezione per la riaccensione a caldo della lampada compatta P-VIP
11. Porta USB compatibile con lettore Flash
12. Lettore DVD (Digital Media System 710)

© 3M 2006. Tutti i diritti riservati.

Elenco di individuazione dei componenti

1. Lente
2. Sensore telecomando
3. Altoparlanti integrati (stereo)
4. Piedini di regolazione altezza
5. Collegamento alimentazione
6. Terminali ingresso
7. Interruttore di accensione
8. Tastierino del pannello di controllo
9. Slot per il blocco Kensington™
10. Lettore DVD
11. Porta USB







© 3M 2006. Tutti i diritti riservati.

Collegamento

Italiano

Collegamenti dei terminali del proiettore



Pannello di controllo

- HDMI/In
- Mini Jack da 3,5 mm per PC Audio In e Out
- VGA IN
- Audio In RCA L/R (S/D)
- Video In composito
- Ingresso S-Video con Mini Din a 4 pin
- MIN USB
- Interruttore di alimentazione
- Collegamento alimentazione

Collegamenti dei cavi

1. Durante il collegamento dei cavi, spegnere l'alimentazione al proiettore e alle sorgenti di ingresso.
2. Collegare i cavi, facendo attenzione a non piegare i piedini della spina o del terminale d'ingresso.
3. Avviare il proiettore e quindi le sorgenti di ingresso.

© 3M 2006. Tutti i diritti riservati.

Configurazione del Digital Media System 700



Avviso importante
Tutte le dichiarazioni, le informazioni tecniche e tutti i consigli relativi ai prodotti 3M si basano su dati che reputiamo attendibili, ma la loro accuratezza o completezza non è garantita. L'utente si assume tutti i rischi e le responsabilità associate a tale uso. Qualsiasi dichiarazione collegata al prodotto che non sia contenuta nelle attuali pubblicazioni 3M, o eventuali dichiarazioni contrarie contenute nell'ordine di acquisto dell'utente non possono essere valide né avere effetto se non espressamente evidenziate in un accordo scritto e firmato da un funzionario autorizzato di 3M.

Contatto dell'assistenza tecnica:





3M Austin Center
Building A145-5N-01
6801 River Place Blvd.
Austin, TX 78726-9000

3M Canada
P.O. box 5757
London, Ontario
N6A 4TI

3M Mexico, S.a. de C.V.
Apartado Postal 14-139
Mexico, D.F. 07000
Mexico

3M Europe
Boulevard de l'Oise
95006 Cerge Pontoise Cedex
France

Stampato su carta riciclata al 50%, compreso il 10% di scarto post-consumo

Litografato in USA
@3M 2006
78-6970-9478-3 Rev. A